

Støttesystem for Kub

Sett ut monteringsstiger med passe avstand, ikke mer enn 2 meter fra hverandre, og skru disse fast i plast-stegene inne i Kub vangen. Disse ligger 20 mm dypt i EPS-materialet.

Montere gangbanefeste i riktig høyde, maks 2 meter over bakken, slik at man får en behagelig arbeidsstilling når betong skal fylles i veggen.

Montere skråstagene fast i stigerne med medfølgende skruer i passelig høyde for å få en god vinkel på stagene.

Skråstagene festes i gulvet / grunnen slik at det fastholdes begge veier og man kan da justere slik at veggen blir i lodd og at den da holder seg slik ved betongfylling.

Ved bruk av gangbane så skal disse være maks 2 m over bakken når de benyttes uten rekkverk.



Ansvarlig firma

Produsent	Sunde AS
Org. Nr	NO 916 416 784 MVA
Adresse	Borgundfjordveien 137
Postnr. og sted	6017 Ålesund
E-post	norway@sundolitt.com